

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ FORTUNA LRF



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fortuna.nt-rt.ru> || fan@nt-rt.ru

Назначение лазерного дальномера и его отличительные черты

Лазерный дальномер FORTUNA LRF предназначен для работы с тепловизионными приборами серии General, General One, Next, Binocular с целью определения расстояния до наблюдаемых объектов.

Измеряемая дистанция выводится непосредственно на дисплей тепловизионного прибора.

Лазерный дальномер имеет собственный источник питания (один элемент CR123A) и связывается с тепловизионным прибором по беспроводному каналу (Bluetooth), что позволяет устанавливать дальномер не только на сам прибор, но и на цевье оружия. Радиус действия Bluetooth-канала – не более 50 см.

Наличие лазерного целеуказателя позволяет легко и быстро произвести юстировку дальномера относительно тепловизионного прибора.

Лазерный дальномер может работать одновременно только с одним тепловизионным прибором.



ВНИМАНИЕ:

Избегайте попадания луча лазерного целеуказателя в глаза.

Технические характеристики

Лазерный дальномер FORTUNA LRF

Длина волны излучателя, нм	905
Дистанция измерения, м	5-900
Точность измерения, м	0,5
Угол расходимости, мрад	5
Длина волны целеуказателя, нм	635
Мощность целеуказателя, мВт	5
Питание, В	3
Элемент питания	1x CR123A
Рабочая температура	- 20°C...+60°C
Габаритные размеры, мм	110x61x57
Вес, гр.	260

Устройство лазерного дальномера и органы управления

На рис. 1 и рис. 2 показаны внешний вид, основные узлы и органы управления лазерного дальномера.




Рис. 1




Рис. 2

- 1 – крышка батарейного отсека
- 2 – кнопка включения/выключения и измерения
- 3 – кнопка включения/выключения целеуказателя
- 4 – кронштейн для крепления на планку Weaver/Picatinny
- 5 – заглушка целеуказателя
- 6 – излучатель и приемник
- 7 - посадочное место для крепления

Лазерный дальномер LRF выполнен в алюминиевом обрешиненном корпусе, в который установлены излучатель с приемником, лазерный целеуказатель, кнопки управления, батарейный отсек. Два посадочных места (слева и снизу) позволяют выбрать оптимальный способ крепления дальномера с помощью кронштейна на планку Weaver/Picatinny.

Конструкция лазерного дальномера позволяет применять данный дальномер на оружии крупного калибра.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://fortuna.nt-rt.ru> || fan@nt-rt.ru